




## MÁQUINA ELECTRÓNICA ET 1250

<b>MANEJO DE PAPEL</b>	
ANCHO DE PAPEL	36.6 CM
LÍNEA ÚTIL DE IMPRESIÓN	29.7 CM
RELOCALIZACIÓN AUTOMÁTICA	SÍ
INSERCIÓN AUTOMÁTICA DE PAPEL	SÍ
ESPACIADO ENTRE LÍNEAS	1, 1 ½, 2
<b>CARACTERÍSTICAS DE IMPRESIÓN</b>	
PASOS DE ESCRITURA	10, 12 y 15
VELOCIDAD	20 cps
MARGARITA INTERCAMBIABLE	SÍ
<b>FACILIDADES DE CORRECCIÓN</b>	
MEMORIA DE CORRECCIÓN	1 LÍNEA
CARÁCTER, LÍNEA, PALABRA SOBREPOSICIÓN Y PALABRA X PALABRA	SÍ
TECLA DE MEDIO ESPACIO	SÍ
REUBICACIÓN EXPRESS	SÍ
<b>FUNCIONES AUTOMÁTICAS</b>	
RETORNO DE CARRO	SÍ
CENTRADO, SUBRAYADO, NEGRILLAS	SÍ
TABULACIÓN ALFANUMÉRICA Y DECIMAL	SÍ
MARGEN DERECHO PERFECTO	SÍ
MARGEN ADENTRADO	SÍ
TABULADOR TRAZO VERTICAL	SÍ
TECLA FIJA MAYÚSCULAS	SÍ
RECUADRO PARA TABLAS	SÍ
KBII PARA CARACTERES ESPECIALES	SÍ
<b>CONSUMIBLES</b>	
SLIMCART CARTUCHO DE CINTA CORRECTABLE, POLIETILENO Y NYLON	POLIETILENO CORREGIBLE NEGRO 77,000 CARACTERES EN PASO 12
LIFTOFF	CINTA CORRECTORA ( PARA POLIETILENO) 1,200 CARACTERES

## GUÍA RÁPIDA DE ET 1250

Para encender su máquina electrónica presione el switch que se encuentra del frontal derecho de su máquina electrónica.






OBSERVE CUIDADOSAMENTE SU MÁQUINA, ESTA CUENTA CON UNA "MASCARILLA DE FUNCIONES" QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE DE ARRIBA DE LAS TECLAS NUMÉRICAS Y NOS SIRVE PARA ACTIVAR FUNCIONES COMO: NEGRILLAS, SUBRAYADO, CENTRADO ETC.


PARA ACTIVAR LAS FUNCIONES DE LA MASCARILLA UTILÍCE LAS TECLAS **MODE** Y **CODE** JUNTO CON LAS TECLAS NUMÉRICAS, POR EJEMPLO: UN TÍTULO EN NEGRILLAS PRESIONE **MODE+NO. 2**

TECLA CODE: NOS SIRVE PARA ACTIVAR LAS FUNCIONES QUE ESTÁN SOBRE LA MASCARILLA Y LAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS TECLAS COMO: ANULACIÓN DE UNA PALABRA, PREDISPOSICION DEL MARGEN DERECHO, ETC.






TECLA MODE: NOS SIRVE PARA ACTIVAR LAS FUNCIONES QUE ESTAN SOBRE LA MASCARILLA.

### SUSTITUCIÓN DE MARGARITA/CORRECTOR/CINTA






PARA CAMBIAR ALGUNO DE ESTOS TRES CONSUMIBLES PRESIONE LA TECLA  + NO. 3 EL INDICADOR VERDE EMPEZARÁ A PARPADEAR; EN ESE MOMENTO PODRÁ HACER CAMBIO DE TODOS LOS CONSUMIBLES (MARGARITA, CORRECTOR Y/O CINTA) CUANDO TERMINE DE HACER LOS CAMBIOS VUELVA A OPRIMIR  +  (NO. 3)

NOTA: PARA PODER REALIZAR LAS FUNCIONES DE LA MÁQUINA, EL CARRO DEBE ESTAR AL INICIO DE LA LINEA, PARA ESTO PRESIONE:  **"TECLA DE RETORNO"**

### CAMBIO DE MÁRGENES Y TABULADORES

Localice su margen izquierdo		
Si desea modificar su margen izquierdo y colocarlo en una nueva posición, colóquese en el margen que establece la maquina originalmente.	<p>Presione para liberar el margen</p>  <p>Una vez liberado el margen, ubíquese en donde desea establecer su nuevo margen izquierdo con su tecla de retroceso.</p>	<p>Para establecer el margen izquierdo presione</p>  <p>De esta forma ha quedado establecido su nuevo margen izquierdo.</p>
Si desea modificar su margen derecho y colocarlo en una nueva posición, colóquese en el margen que establece la maquina originalmente.	<p>Presione para liberar el margen.</p>  <p>Una vez liberado el margen, ubíquese en donde desea establecer su nuevo margen derecho barra espaciadora.</p>	<p>Para establecer el margen derecho presione</p>  +  <p>De esta forma ha quedado establecido su nuevo margen derecho.</p>

## TABULADORES

Para establecer nuevos topes de tabulación colóquese con su barra espaciadora en donde desea su tope (s)	Presione para fijar su tope de tabulación.  Repita la misma operación en cada uno de los topes	Nota: no es posible fijar más de 10 topes
Para localizar sus topes de tabulación y para verificarlos	Presione 	
Para tabular de manera decimal	Presione CODE + 	El carro se posesionará en el tope siguiente, teclee la cantidad, la máquina no la imprimirá hasta que usted localice el siguiente tope
Para eliminar tabuladores: Debe situarse en cada tabulador que desee eliminar presionando 	Una vez que le carro se colocó en el tope presione, para eliminarlo 	

## FORMAS DE CORRECCIÓN / COMO BORRAR

PARA BORRAR LA ÚLTIMA LETRA IMPRESA O LETRA POR LETRA PRESIONE:




PARA BORRAR LA ÚLTIMA PALABRA IMPRESA PRESIONE: CODE +









## REUBICACIÓN EXPRESS /RETORNO A LA POSICIÓN DE ESCRITURA.

SI USTED CORRIGIÓ UNA PALABRA QUE SE ENCONTRABA A LA MITAD O PRINCIPIO DE LA LINEA PARA COLOCARSE NUEVAMENTE EN LA ÚLTIMA PALABRA DONDE SE QUEDÓ.

PRESIONE LA TECLA:



PARA PODER REALIZAR RECUADROS DEBE ENTRAR AL AMBIENTE DE RECUADRO PRESIONANDO   EL INDICADOR LUMINOSO COMENZARÁ A PARPADEAR	PARA PODER TRAZAR LAS LÍNEAS VERTICALES DEL RECUADRO, MUEVA LA BARRA ESPACIADORA HASTA DONDE USTED DESEE Y PARA ESTABLECERLO OPRIMA 	ESTA OPERACIÓN DEBERÁ REALIZARLA LAS VECES QUE DESEE ESTABLECER LÍNEAS VERTICALES
PARA TRAZAR LAS LÍNEAS HORIZONTALES OPRIMA SIMULTANEAMENTE CODE + 1/2 INTERL. ABAJO	PARA FIJAR CADA LÍNEA HORIZONTAL DEBE OPRIMIR 	ESTA OPERACIÓN DEBERÁ REALIZARLA LAS VECES QUE DESEE ESTABLECER LÍNEAS HORIZONTALES
PARA IMPRIMIR SU TABLA OPRIMA SIMULTANEAMENTE CODE +  	CUANDO LA MÁQUINA HAYA FINALIZADO DE IMPRIMIR EL RECUADRO DEBE SALIR DEL AMBIENTE DE RECUADRO PRESIONANDO 