

ROYAL®

ROYAL®

PIZARRÓN LUMINOSO MESSENGER BOARD

Manual de instrucciones / User Guide

WB 460

**ROYAL® TECHNICAL
TSC SUPPORT
CENTER** 
9138-3330 Área Metropolitana
01800-8494826 Interior de la República
royaltsc@royal.com

Pizarrón Luminoso / Message Board
Modelo / Model : WB 460

Importado y Comercializado por / Imported and Marketed by :
Royal Consumer Information Products de México
S. de R.L de C.V, Vía Gustavo Baz No. 54, Bodega C,
Colonia Barrientos Unidad
Tlalnepantla de Baz, Estado de México
C.P 54110, Tel: 9138 3300, R.F.C RCI040526-QW3
País de origen / Made in : China



www.royalmexico.com.mx

**ADVERTENCIA:**

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONER ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O HUMEDAD. ESTE PRODUCTO NO ES APRUEBA DE AGUA.

PRECAUCIÓN:

DESCONECTAR EL ENCHUFE DE LA TOMA DE CORRIENTE CUANDO NO ESTÉ EN USO.

Introducción

Gracias por adquirir el Pizarrón luminoso WB 460 Royal. Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizar el producto y consérvelo para consultarlo en el futuro.

Componentes

- 1 Pizarrón luminoso LED 40 x 60 cm
- 3 lápices de color
- 2 paños de microfibra
- 1 Adaptador con cable de 5 metros de extensión de 12V

Conexión eléctrica

Utilizar el Pizarrón luminoso WB 460 únicamente con el adaptador que se incluye con el producto.

No utilizar el adaptador con otro tipo de aparato electrónico.

El Pizarrón luminoso WB 460 cuenta con tecnología LED por lo que su consumo eléctrico es extremadamente bajo, de 3 a 3,5W. Esto permite que el producto posea una vida de más de 50.000 horas continuas.

CONSUMO DE ENERGÍA : 0,0924Wh a 100V / 3,4254Wh a 100V
CONSUMO DE ENERGÍA EN MODO ESPERA: 0,3402Wh a 100V / 0,5838Wh a 240V
CANTIDAD DE PRODUCTO O SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA: N/A
CAPACIDAD O TAMAÑO DEL EQUIPO: 0,42

Control de luces

Utilice la caja de control externo con la tecla de función. Puede seleccionar uno de los 20 modos diferentes:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Blanco (Estático) | 11. Luz azul parpadeante |
| 2. Flash blanco (velocidad media) | 12. Luz verde parpadeante |
| 3. Flash blanco (velocidad alta) | 13. Flash de 3 colores |
| 4. Multicolor (velocidad alta) | 14. Flash de 2 colores |
| 5. Multicolor (velocidad media) | 15. Flash de 2 colores |
| 6. 7 colores (velocidad alta) | 16. Flash de 2 colores |
| 7. 7 colores (velocidad media) | 17. Flash multicolor |
| 8. Flash de 7 colores (velocidad media) | 18. Flash multicolor |
| 9. Flash de 7 colores (velocidad baja) | 19. Multicolor estroboscópico |
| 10. Luz roja parpadeante | 20. Flash Multicolor (velocidad alta) |

Tecla función




Uso de lápices

Mantenga los lápices fuera del alcance de niños.

Remueva la tapa con precaución. La tinta podría manchar otras superficies

No exponga los lápices a temperaturas inferiores a 0°C y mayores a 30°C



- 1) Con la tapa en su lugar agitar bien para activar.
- 2) Retire la tapa con precaución, y presione la punta del lápiz en la superficie del pizarrón varias veces hasta que la punta se llena de tinta.
- 3) Después de su uso, colocar la tapa y almacenar horizontalmente.

Mantenimiento

- 1) Humedecer uno de los paños de microfibra con agua. Quitar el exceso de agua.
- 2) Limpiar el pizarrón con el paño humedo
- 3) Secar la superficie con el segundo paño de microfibra incluido.

Limpiar el pizarrón únicamente con los paños de microfibra que se incluyen.

El utilizar papel, diario u otro puede dañar el pizarrón.

**ADVERTENCIA:**

DESCONECTE EL PIZARRÓN DE LA TOMA DE CORRIENTE ANTES DE LIMPIARLO.

SOLO UTILICE AGUA PARA LIMPIAR ESTE PRODUCTO.

EL USO DE OTROS LIQUIDOS PUEDE OCASIONAR UN ACCIDENTE Y DAÑAR EL PIZARRÓN.

English

WARNING:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK,
NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE. THIS PRODUCT IS NOT WATERPROOF.

CAUTION:
DISCONNECT THE MAINS PLUG FROM THE SUPPLY SOCKET WHEN NOT IN USE.

Introduction

Thank you for purchasing the Message board WB 460 Royal.
Please read this manual carefully before you use the product and retain it for future reference.

Components

- 1 LED Message board 40 X 60 cm
- 3 color markers
- 2 microfiber cloths
- 1 adapter with 5 meters of cable of 12V

Electrical connection

- 1) Connecting the adapter to AC power
- 2) Lease use our certified adapter, unmatched power supply can damage the product.
- 3) Insert the adapter's DC plug to the power port of Message board.

ENERGY CONSUMPTION: 0.0924Wh - 100V / 3.4254Wh - 100V
ENERGY CONSUMPTION IN STANDBY MODE: 0.3402Wh - 100W / 0.5838Wh - 240V
QUALITY OF SERVICE AND POWER CONSUMPTION: N / A
CAPACITY OF EQUIPMENT: 0.42

Light control

External control box with function key. There are 20 modes.
Each time you press the key, the function will show as below

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Static white | 11. Blue fade in and fade out |
| 2. White flashing (medium speed) | 12. Green fade in and fade out |
| 3. White flashing (fast) | 13. 3 colors flash 2 times as a whole |
| 4. RGB jumping (fast) | 14. Assembly 2 colors flash |
| 5. RGB jumping (medium speed) | 15. Assembly 2 colors flash |
| 6. 7 colors jumping (fast) | 16. Assembly 2 colors flash |
| 7. 7 colors jumping (medium speed) | 17. R, RB, RGB flash in turn |
| 8. 7 colors shading (medium speed) | 18. R, RB, RGB flash in turn |
| 9. 7 colors shading (slow) | 19. RGB strobe |
| 10. Red fade in and fade out | 20. RGB flash fast |



Markers pen's use

Keep out of reach of children
Use caution when removing cap
Do not store in less than 32° F or more than 85° F



- 1) With cap securely in place shake well to activate.
- 2) Uprightly remove cap, and press tip to surface a few times until the tip fills with ink.
- 3) After use, place cap back on top and make sure it is on tightly and then store horizontally

Maintenance

- 1) Moisten one of the microfiber cloths with water. Remove excess of water.
- 2) Clean the message board with damp cloth.
- 3) Dry the surface with second microfiber cloth.
Never wipe the board surface directly with dry paper, news paper, rough- surfaced towel

WARNING:
DISCONNECT THE MAINS PLUG FROM THE SUPPLY SOCKET BEFORE CLEANING THE BOARD.
ONLY USE WATER TO CLEAN THIS PRODUCT.
THE USE OF OTHER LIQUIDS CAN CAUSE AN ACCIDENT AND DAMAGE.